

## NEW MASK I

Cod. **151192**

Semimaschera in gomma (TPE) ipoallergenica



### NEW MASK I

La NEW MASK I è prodotta in TPE ipoallergenico, molto morbido e comodo. Consente una facile respirazione con il massimo confort e minor condensazione interna. Offre resistenza al caldo e all'umidità. Grazie al basso profilo, questo modello consente l'utilizzo di altri accessori o dispositivi di protezione, come occhiali, elmetti e visiere, e si adatta a qualsiasi forma del viso. È flessibile e regolabile, con archetto di sostegno a doppio sistema (testa e nuca) che lo rende molto comodo.

Può essere portata al collo quando non si usa.

Adatta per: filtri antipolvere, filtri antigas e filtri combinati (antipolvere + antigas). I filtri si agganciano facilmente e con rapidità grazie alla connessione a baionetta, e viene garantita la massima ermeticità. Questa semimaschera trova applicazione in ambienti con una presenza di contaminanti sotto forma di polvere o gas. Non utilizzare quando la concentrazione di contaminanti supera il Limite di Esposizione permesso per filtro.

**Attenzione: nella confezione il filtro non è incluso.**

### Specifiche:

- Particolarmente confortevole, materiale molto morbido
- Resiste a caldo e umidità
- Bardatura a doppio sistema di sostegno (testa e nuca) + regolazione frontale
- Con valvola di esalazione
- Design parabolico che offre minor condensazione interna
- Eccellente vestibilità, grazie anche alla regolazione del mento e delle parti laterali. Si adatta a qualsiasi forma del viso
- Può essere usata combinata con occhiali di sicurezza, cuffie, ecc.
- 1 attacco per filtro a baionetta per una facile e rapida connessione
- Peso: 98 g circa
- **Filtro non incluso**

### Imballaggio:

Unità minima **1 pezzo**

Cartone da **3 pezzi**

### Campi d'impiego:

Bricolage, tinteggiatura, industria mineraria, edilizia, falegnameria, laboratori chimici, industria tessile, giardinaggio, metallurgia, ecc.

### Info Tecniche

Articolo	NEW MASK I
Codice	151192
Colore	blu
Categoria	Protezione delle vie respiratorie
Certificazioni	 <b>0082</b>  EN 140:1998 + AC:1999

### Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

## Consigli per l'uso

In un uso normale, la semimaschera permette di respirare senza un grosso sforzo e con il massimo confort. Abbandonare immediatamente la zona di lavoro e sostituire i filtri se durante l'uso:

- Si fa fatica a respirare.
- Si avvertono nausea o vertigini.
- Si sente odore o sapore del contaminante.

Se una volta effettuato il cambio dei filtri permane ancora uno dei problemi sopra citati occorre cambiare la semimaschera.

## Restrizioni d'uso

Controllare il limite di esposizione consentito prima di entrare nell'area inquinata, poiché la classe del filtro dipende da esso.

E' possibile indossare contemporaneamente altri dispositivi di protezione, come occhiali, elmetti, visiere, ecc...

Non utilizzare in presenza di fiamme libere o di gocce di metallo liquido.

Questo DPI filtra l'aria contaminata ma non fornisce ossigeno. Per questo motivo non deve essere utilizzato quando il contenuto d'ossigeno nell'ambiente è inferiore al 19,5%.

Questo dispositivo non deve essere utilizzato in atmosfere arricchite di ossigeno.

I materiali impiegati non producono scintille in caso di frizione. Non utilizzare questo dispositivo in atmosfere infiammabili o esplosive.

Prima di entrare in un ambiente contaminato, si deve conoscere la natura del contaminante e la sua concentrazione per avere la certezza che si possa usare questo tipo di protezione e per poter scegliere il filtro adeguato.

Questo tipo di maschera non deve essere utilizzata quando la sostanza presente nell'ambiente è altamente tossica o inodore (ad esempio il monossido di carbonio). In questo caso, si deve usare un autorespiratore o un respiratore semiautonomo con pressione positiva.

Questa maschera non deve essere usata da persone con la barba, cicatrici, ecc... se queste caratteristiche impediscono un buon adattamento al viso o alterano il buon funzionamento della valvola di espirazione.

Se il contaminante presente è nocivo per gli occhi si deve usare una maschera pieno facciale, che li protegga.

I filtri antigas di classe 1 non devono essere utilizzati se la concentrazione totale di gas e/o vapori nocivi presenti nell'aria ambiente supera lo 0,1% in volume.

## Pulizia

Si raccomanda la pulizia del DPI dopo ogni utilizzo.

Pulire la semimaschera e le altre parti (escluso i filtri) con acqua tiepida e sapone neutro. La valvola di espirazione può essere pulita rimuovendo la griglia di protezione o rimuovendo il rinforzo esterno. La valvola di inspirazione può essere pulita con movimenti circolari. Sistemare la posizione della valvola alla fine della pulizia, mantenendo la posizione orizzontale.

Per rimuovere la valvola di espirazione, premere sulla punta della valvola dall'esterno. Non tirare dall'interno.

Risciacquare con acqua tiepida pulita e lasciare asciugare all'aria.

Periodicamente, a seconda dell'uso, è consigliabile disinfettare la semimaschera con un prodotto contro batteri ad ampio spettro

L'immagazzinamento in condizioni diverse da quelle specificate dal fabbricante possono influire sulla scadenza dei filtri.

## Trasporto e Conservazione

Trasportare il dispositivo preferibilmente all'interno della sua confezione in plastica, per proteggerlo dagli agenti esterni eventualmente presenti nell'area di lavoro. Il DPI deve essere conservato preferibilmente dentro al suo contenitore in un luogo fresco e ben ventilato, evitando luoghi umidi, sporchi e polverosi. Vedere le raccomandazioni di conservazione dei filtri sulla scatola. La durata dei filtri è apposta sui filtri stessi ed è valida solo per filtri con imballo integro.

L'anno di fabbricazione della semimaschera NEW MASK I viene contrassegnata all'interno della stessa.

È contrassegnata dall'ultimo punto segnato nel cerchio.

Le semimaschere scadono dopo 10 anni dalla data di fabbricazione.

## Note

Considerazioni relative allo smaltimento del residuo; deve essere trattato secondo la normativa vigente.

Nota: Questo dispositivo è per uso personale, pertanto non deve essere utilizzato da diversi operatori.



www.nerispa.com